



**Капсули за  
многократна  
употреба за  
кафемашини с  
капсули Шу®**

Инструкции за употреба



## Съвети за употреба:

- използвайте смляно кафе, както бихте приготвили еспресо, или с малко по-гъсто смляно кафе
- не използвайте много фино смляно кафе,
- Не натискайте кафето твърде силно в капсулата

## Животът на продукта:

Една капсула е предназначена за минимум 80 употреба. Продуктът може да се използва, докато гуменото уплътнение на капачката се счупи или водата премине през капака. След като спрете да използвате продукта, изберете нов.

## Комплектът съдържа:

- 2x пластмасова капсула, 2x пластмасов капак с гумено уплътнение, 2x цедка от пластмаса и неръждаема стомана, 1x пластмасова лъжичка, ръководство за употреба.
- Изработен от хранителен полипропилен (без BPA).

## Инструкции за употреба:

1. Напълнете капсулата с кафе до маркировката MAX и с лъжица натиснете леко кафето. 2. Почистете капсулата от излишното кафе и затворете капака.
2. Продължете по-нататък, както бихте направили с капсулата regular.
3. Готово. Насладете се на кафето точно както го обичате и спестете пари :-)

## Гаранция и начин на употреба на продукта

За продуктите се предоставя стандартният законово определен гаранционен срок. Тази гаранция не може да се прехвърля и не е възможна компенсация в брой. Гаранцията не покрива продукти, които са били използвани по начин, различен от посочения в това ръководство за употреба.

Гаранцията също така не покрива:

- Повреди, произтичащи от неправилна употреба, пренебрегване на грижите и всяка друга употреба за цели, които не са посочени в това ръководство.
- Повреди на външния вид, повреди, причинени от корозия или постепенно износване.

Всякакви интервенции или ремонти от неоторизирани лица водят до анулиране на гаранцията на продукта.

**Продавач и вносител:** NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502.

