



**Многократно  
пълними ЕКО  
капсули.sk за Dolce  
Gusto кафе машини  
ТИП ®**

Инструкции за употреба

## Как да използвам капсулата ЕКО?

1. Напълнете капсулата с кафе догоре и леко натиснете с лъжица.
2. Почистете капсулата от излишното кафе и затворете капака.
3. Поставете капсулата в кафемашината, така че иглата да влезе в предварително проектирания отвор.
4. Продължете, сякаш е оригинална капсула.
5. Готово. Насладете се на кафето, както ви харесва, и спестете пари :-)

## Съвети за удължаване на живота на продукта

- Уверете се, че иглата е поставена правилно и не пробивайте капсулата на друго място.
- Винаги позиционирайте капсулата така, че езичето в долната част да пасне точно на мястото си в държача.

## Начин на употреба

- За правилна употреба е необходимо да следвате стриктно инструкциите. Неправилната употреба на продукта може да доведе до повреда на кафемашината, изтичане на гореща вода и кафе от нея! Продавачът не носи отговорност за щети, причинени от неправилна употреба на продукта.
- Продуктът е предназначен за употреба само в машини Dolce Gusto®. Това не е оригинален продукт на Nestlé. Dolce Gusto® е регистрирана търговска марка на Nestlé.
- Не излагайте продукта на студ, прах или огън. Продуктът не е предназначен за употреба в съдомиялна машина.
- След всяка употреба продуктът трябва да се разглоби и изплакне обилно с вода. Не изваждайте капсулата, докато не се охлади. Може да се изгорите.
- Една капсула е подходяща за 50 употреба. Продуктът може да се използва, докато гуменото уплътнение на капачката се повреди или водата не протече през капака. След като това се случи, не използвайте продукта повече и изберете нов.

## Използвани материали

- капсула: хранителен полипропилен (без ВРА),
- цедка: неръждаема стомана 304,
- уплътнение: синтетичен каучук.

## Гаранция и начин на употреба на продукта

За продуктите се предоставя стандартният законово определен гаранционен срок. Тази гаранция не може да се прехвърля и не е възможна компенсация в брой. Гаранцията не покрива продукти, които са били използвани по начин, различен от посочения в това ръководство за употреба.

Гаранцията също така не покрива:

- Повреди, произтичащи от неправилна употреба, пренебрегване на грижите ή всяка друга употреба за цели, които δεν са посочени в това ръководство.
- Повреди на външния вид, повреди, причинени от корозия или постепенно износване.

Всякакви интервенции или ремонти от неоторизирани лица водят до анулиране на гаранцията на продукта.

**Продавач и вносител:** NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502.

