



**Многократно
пълнима ЕКО капсула
за кафе машини тип
Tassimo®**

Инструкции за употреба

Дозиране

60 мл версия: 9,5 г фино смляно кафе

Версия 180 мл: 9,1 г едро смляно кафе, разтворима напитка или чай

Как да използвате капсулата?

1. Напълнете капсулата (вижте дозировката) с необходимата напитка до ниво МАХ.
2. Отстранете излишната напитка от капачката на капсулата.
3. Затворете капака, поставете капсулата в кафемашината и я използвайте, сякаш е капсула за еднократна употреба. Възможно е да усетите леко съпротивление при затваряне на кафемашината.

Ако капсулата прелее / експлодира, уверете се, че:

- Не използвате повече кафе от предвиденото (вижте дозировката)
- Кафето не е смляно твърде фино (на прах)
- Кафето не се натиска твърде силно в капсулата

Дозировката може да не е точна за вида кафе, което използвате. Препоръчваме да започнете с по-малка доза кафе и постепенно да добавяте кафе, докато достигнете правилната настройка, която не води до препълване на капсулата.

Начин на употреба

За правилна употреба е необходимо да следвате стриктно инструкциите. Неправилната употреба на продукта може да доведе до повреда на кафемашината, изтичане на гореща вода и кафе от нея! Продавачът не носи отговорност за щети, причинени от неправилна употреба на продукта.

Продуктът е предназначен за употреба само в машини Tassimo ®. Това не е оригинален продукт на Kraft Foods. Tassimo ® е регистрирана търговска марка на Kraft Foods.

Не излагайте продукта на студ, прах или огън. Продуктът не е предназначен за употреба в съдомиялна машина.

След всяка употреба продуктът трябва да се разглоби и изплакне обилно с вода. Не изваждайте капсулата, докато не се охлади. Може да се изгорите.

Използвани материали

- капсула: хранителен полипропилен (без ВРА),
- цедка: неръждаема стомана 304,

Гаранция и начин на употреба на продукта

За продуктите се предоставя стандартният законово определен гаранционен срок. Тази гаранция не може да се прехвърля и не е възможна компенсация в брой. Гаранцията не покрива продукти, които са били използвани по начин, различен от посочения в това ръководство за употреба.

Гаранцията също така не покрива:

- Повреди, произтичащи от неправилна употреба, пренебрегване на грижите и всяка друга употреба за цели, които не са посочени в това ръководство.
- Повреди на външния вид, повреди, причинени от корозия или постепенно износване.

Всякакви интервенции или ремонти от неоторизирани лица водят до анулиране на гаранцията на продукта.

Продавач и вносител: NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502.

