



Дигитална везна Wacaso Exagram

Инструкции за употреба

Включване/изключване на захранването

Бутонът за захранване се намира в долната част на устройството. За да включите/изключите, задръжте бутона за 1 секунда.

Претегляне

Поставете предмета за претегляне в центъра на платформата за претегляне. Уверете се, че дисплеят показва 0,00 г преди претегляне (използвайте функцията за тариране, ако е необходимо). Максималното тегло на предмета за претегляне е 2000 г.

Промяна на мерната единица

Натиснете бутона "таймер" два пъти, за да промените мерната единица, кантарът ще потвърди това действие със звуков сигнал.

Функция за тариране

Ако например претегляте кафе в портафилтър, първо поставете самия Portafilter върху платформата за претегляне. Натиснете бутона за тариране, за да прочетете стойността на Portafilter. След това изсипете кафето и измерете теглото му както обикновено.

Хронометър

Натиснете бутона "таймер", за да стартирате хронометъра. Натиснете го отново, за да спрете хронометъра. Натиснете и задръжте бутона "таймер" за две секунди, за да нулирате хронометъра.

Предупреждение

- Това е прецизен инструмент. Работете с него внимателно, за да избегнете декалибриране.
- Не използвайте във влажна или мокра среда.
- Уверете се, че няма разлята течност извън силиконовата подложка.
- Не претегляйте предмети по-тежки от 2 кг (2000 г), тъй като това може да повреди кантара.
- Използвайте само напълно заредени батерии. Разредените батерии може да показват неправилни стойности на теглото.
- Ако продуктът няма да се използва за дълъг период от време, извадете батериите.
- Когато съхранявате продукта, не поставяйте никакви предмети върху кантара, за предпочитане в предоставената кутия.
- Не излагайте продукта на лъчиста топлина.
- При претегляне поставете продукта върху равна повърхност.

Изхвърляне

Изхвърлете уреда в подходящ пункт за събиране на електрически отпадъци.

Безопасност

Продуктът отговаря на стандартите за безопасност CE и FC

Гаранция и начин на употреба на продукта

За продуктите се предоставя стандартният законово определен гаранционен срок. Тази гаранция не може да се прехвърля и не е възможна компенсация в брой. Гаранцията не покрива продукти, които са били използвани по начин, различен от посочения в това ръководство за употреба.

Гаранцията също така не покрива:

- Повреди, произтичащи от неправилна употреба, пренебрегване на грижите и всяка друга употреба за цели, които δεν са посочени в това ръководство.
- Повреди на външния вид, повреди, причинени от корозия или постепенно износване.

Всякакви интервенции или ремонти от неоторизирани лица водят до анулиране на гаранцията на продукта.

Продавач и вносител: NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502.

