



WACACO

Wacaco Pipamoka

Инструкции за употреба

Предупреждение

Прочетете внимателно тези инструкции, преди да използвате кафемашината Ріратока за първи път. Това ще предотврати риска от нараняване на здравето и повреда на уреда.

- Не използвайте кафемашината за други цели, освен за тези, за които е предназначена.
- Дръжте опаковъчния материал (найлонова торбичка и др.) далеч от деца, тъй като той може да бъде потенциален източник на опасност.
- Не позволявайте на деца да използват или да си играят с кафемашината.
- Не поставяйте кафемашината върху газов или електрически котлон, във фурна, микровълнова фурна или съдомиялна машина.
- Никога не загрявайте вода директно в резервоара за вода на кафемашината. Водата трябва да се превари с помощта на външен уред, като например кана, и след това да се излее в резервоара за вода.
- Почиствайте кафемашината внимателно и редовно след всяка употреба.
- Използвайте мека вода, за да предотвратите образуването на котлен камък.
- Ако се изгорите, незабавно използвайте студена вода, за да охладите изгорялото място и се свържете с лекар, ако е необходимо.
- Не издърпвайте вътрешната камера от чашата на ръка, когато тя съдържа течност. Вместо това, завийте камерата.
- Не наливайте повече вода в кафемашината от посоченото.
- Капакът не е термично изолиран и може да е горещ.
- Предназначено за използване на две чаени лъжички смляно кафе (2x8 г). Не натискайте кафето.

Безопасност

Піпамока отговаря на всички стандарти за безопасност за употреба в контакт с храна. Ріратока е 100% без ВРА.


Опазване на околната среда

Всички опаковъчни части на Ріратока са изработени от рециклируеми материали.

Изхвърляне

Кафемашината е изработена от висококачествени материали, които могат да бъдат използвани повторно или рециклирани. След употреба, предайте кафемашината в съответния пункт за събиране на отпадъци.

Описание на продукта



1. Четка за почистване
2. Лъжичка за кафе
3. Капак
4. Фуния за кафе
5. Капак на кошницата за кафе
6. Кошница за филтър за кафе
7. Водна камера
8. Въртящ се пръстен
9. Термос чаша

Как се прави американско кафе?

Вижте илюстрираните инструкции на английски език, включени в опаковката на кафемашината.

Съставки: 2 чаени лъжички (16 г) средно смляно кафе, 260 мл гореща вода

1. Развийте капака.
2. Извадете компонентите от вътрешността на кафемашината.
3. Извадете кошницата на филтъра.
4. Свалете капака на филтърната кошница.
5. Поставете фунията за кафе върху филтърната кошница.
6. Добавете две чаени лъжички кафе в кошницата на филтъра.
7. Затворете кошницата на филтъра с капака.
8. Напълнете с гореща вода до началото на линията, което съответства на 1 чаша.
9. Пуснете филтърната кошница с кафето във водната камера. **ВНИМАНИЕ ОТ ИЗГАРЯНЕ!**
10. Оставете филтърната кошница да падне на дъното, това отнема около 40 секунди.
11. Внимателно почукайте кафемашината по основата, за да освободите въздушните мехурчета.
12. Затворете водната камера с капака.
13. Постепенно завийте оранжевия пръстен, за да извлечете кафето. **ВНИМАНИЕ ОТ ИЗГАРЯНЕ!**
14. След като развиете цялата камера, я оставете настрана. **ВНИМАНИЕ!**
15. Завийте капака на кафемашината и се наслаждавайте на горещо кафе с часове.

Как да си направим лате?

Вижте. Илюстрирани инструкции на английски език, включени в опаковката на кафемашината.
Съставки: 2 чаени лъжички (16 г) средно смляно кафе, 80 мл гореща вода, 180 мл горещо разпенено мляко

1. Повторете стъпки 1 - 7 от инструкциите за американско кафе.
2. Налейте гореща вода до началото на линията, което съответства на $\frac{1}{4}$ чаша.
3. Повторете стъпки 9-14 от инструкциите за американско кафе.
4. Долейте с разбито мляко и се насладете.

Как се прави студена бира (Cold brew)?

Вижте. Илюстрирани инструкции на английски език, включени в опаковката на кафемашината.
Съставки: 2 чаени лъжички (16 г) средно смляно кафе, 200 мл студена вода, кубчета лед.

1. Повторете стъпки 1-7 от инструкциите за американско кафе.
2. Пуснете кошницата за кафе в предварително завинтената водна камера.
3. Поставете камерата върху кафемашината.
4. Напълнете камерата до $\frac{3}{4}$ със студена вода и добавете кубчета лед. Изчакайте 1-2 часа, за да завърши процесът.
5. Извадете резервоара за вода. Завийте капака и се насладете.

Съвети за най-добри резултати

- Използвайте филтрирана вода и прясно смляно кафе.
- Смелете кафеените зърна непосредствено преди приготвяне на кафе, за предпочитане в мелачка с керамични смилаци камъни.
- Когато пригответе кафе, завъртайте бавно, около $\frac{1}{4}$ оборот в секунда, и се уверете, че цялата вода е преминала през филтъра.

Гаранция и начин на употреба на продукта

За продуктите се предоставя стандартният законово определен гаранционен срок. Тази гаранция не може да се прехвърля и не е възможна компенсация в брой. Гаранцията не покрива продукти, които са били използвани по начин, различен от посочения в това ръководство за употреба.

Гаранцията също така не покрива:

- Повреди, произтичащи от неправилна употреба, пренебрегване на грижите и всяка друга употреба за цели, които δεν са посочени в това ръководство.
- Повреди на външния вид, повреди, причинени от корозия или постепенно износване.

Всякакви интервенции или ремонти от неоторизирани лица водят до анулиране на гаранцията на продукта.

Продавач и вносител: NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502.

