




{12}

Инструкции за употреба


Поздравления!!! Вече можете да се насладите на най-пряското и вкусно кафе с Cafflano Klassic.

Състав и характеристики на продукта



Кана за отцеждане с капак (Суровина: полипропилен)

Капачката на Cafflano(R) Klassic има уникално проектирана ромбовидна форма чучур и се използва като „канче за отцеждане“ по време на приготвяне на вода. За удобство измерване, материализиран е да съхранява 270 мл, ако се напълни с вода до точно под отвора за кафе. С пълен капацитет можете да пригответе кафе достатъчно за 2 души. Свалящият се капак може да се използва като капак на чашата.




Ръчна мелничка (Суровина: керамика, неръждаема стомана и полипропилен)

Керамична ръчна мелничка с борчета гарантира постоянна и издръжлива работа производителност, без ръжда и без метална миризма. Можете да шлайфате до 30 г цели зърна наведнъж и претеглете точното количество с отпечатани люспи (10/15/20/25 г). Уникалната му защита от отскачане Дизайнът минимизира вероятността зърната да изскочат от мелачката, докато смилане. Дръжката от неръждаема стомана е сгъваема за удобство при употреба и преносимост. Зависи По вкус на потребителя, регулирането на смилането на кафето може лесно да се извърши чрез завъртане на регулиращото колело до желаното ниво на смилане.



Филтърна капкоуловител от неръждаема стомана (суровина: неръждаема стомана и полипропилен)

За филтъра е използвана екологична и трайна неръждаема стомана. удобен при почистване, съхранение и приготвяне на кафе. Dripper има вентилационен отвор, който осигурява плавен поток на вода и въздух по време на варене, който води до най-вкусното кафе.




Чаша (Суровина: неръждаема стомана, полипропилен и силиций)

Материалът от неръждаема стомана го прави лесен за почистване, съхранение и употреба. Може да съхранява до 250 мл от дъното до дъното на филтърния капкомер. Цялата чаша може да съхранява до максимум 450 мл. Силиконова подложка е прикрепена към дъното на чашата, за да се предотврати подхлъзване.


Как да използвате

Моля, посетете нашия уебсайт на адрес www.cafflano.com за подробна информация за продукта и демонстрационни клипове.




1. Сложете 15-20 г цели зърна в ръчната мелничка и започнете да мелите бавно.
2. Извадете мелничката за ръчна мелница
3. Започнете да приготвяте кафе с каната за капки
4. Извадете филтърния капкомер
5. Насладете се на прясно и вкусно кафе
6. Използвайте капака като капак за чаша

Регулиране на смилането на кафето



1. Завъртете заключващия винт (локера) обратно на часовниковата стрелка и го извадете.
2. Извадете пералнята.
3. Отстранете сгъваемата дръжка.
4. Завъртете регулиращото колело, за да настроите фино размера на смилане.

* Внимавайте да не загубите шкафчето/пералнята.



Внимание!

- Моля, първо почистете и измийте продукта. След измиване го оставете да изсъхне напълно преди употреба. (Използвайте мека гъба и неутрален препарат, след което го изплакнете обилно)
- Не излагайте на пряка топлина/пламъци, за да предотвратите деформация или обезцветяване.
- Не го затопляйте, варете и не го използвайте за готвене.
- Моля, бъдете внимателни да не нараните ръката си, докато шлифувате.
- Не въртете свободно дръжката и не я завъртайте наобратно, за да предотвратите повреда на борера.
- Не позволявайте на деца да използват този продукт. Не използвайте близо до бебета или деца и дръжте далеч от тяхна обсега.
- Не използвайте продукта за нищо друго освен за първоначалното му предназначение. (Не смилайте чужди вещества, различни от цели зърна)
- Накланянето на продукта на една страна може да доведе до разливане на съдържанието.
- Винаги бъдете внимателни, когато консумирате гореща вода/напитки. Горещите течности могат да изгорят потребителя.
- Дългосрочното съхранение на веществата може да доведе до обезцветяване на продукта.

Почистване и поддръжка

- Отстранете утайката от кафе и почистете филтъра Drippeg с течаща вода. Утайката от кафе може да се използва като почва за размножаване и тор.
- Продуктът може да се разглоби и почисти. Използвайте мека кърпа или гъба с неутрален препарат.
- Не почиствайте със стоманена вълна и не нанасяйте белина или почистващи препарати, съдържащи хлор, върху която и да е част от продукта.
- Използването на белина или почистващи препарати, съдържащи хлор, може да доведе до обезцветяване на продукта.
- Оставете да изсъхне напълно, за да предотвратите появата на водни петна или ръжда върху неръждаемите части на продукта.
- Почистването и поддържането на сухо веднага след употреба може да предотврати миризма и обезцветяване, което ще доведе до по-дълъг срок на употреба.
- Не поставяйте продукта в съдомиялна машина, сушилня за съдове, какъвто и да е вид фурна или микровълнова печка.
- В случай на петна от ръжда, водни петна, миризма или обезцветяване, сложете разреден оцет в продукта за известно време, извадете го и го почистете с мека кърпа или гъба. Можете също да използвате сода бикарбонат или специален препарат за продукти от неръждаема стомана.
- Пий. Измий. Пий. Измий. Пий. Измий. След това можеш да го използваш като чисто нов за дълго време.

Гаранция и начин на употреба на продукта

За продуктите се предоставя стандартният законово определен гаранционен срок. Тази гаранция не може да се прехвърля и не е възможна компенсация в брой. Гаранцията не покрива продукти, които са били използвани по начин, различен от посочения в това ръководство за употреба.

Гаранцията също така не покрива:

- Повреди, произтичащи от неправилна употреба, пренебрегване на грижите ή всяка друга употреба за цели, които δεν са посочени в това ръководство.
- Повреди на външния вид, повреди, причинени от корозия или постепенно износване.

Всякакви интервенции или ремонти от неоторизирани лица водят до анулиране на гаранцията на продукта.

Продавач и вносител: NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502.

