

Flair Power Tower

Инструкции за употреба

Поздравления, вашето смилане е електрифицирано

Въведение в Power Tower

Добре дошли в света на гринда тук или където и да е, с Flair Power Tower.

Като компания, Flair espresso първоначално започна като проект в Kickstarter, насочен към предлагане на проста, достъпна домашна машина за еспресо с лост и продължава да се превръща в пълноценна каталог с внимателно подбрани продукти, ориентирани към еспресото. Гордеем се с непрекъснатото ни разширяване, подхранвано от иновациите и желанието еспресото да бъде достъпно за всички.

Толкова се радваме, че сте тук, и нямаме търпение да започнем да мелим кафе. Приключение. Но преди да се потопим, искахме да споменем няколко неща:

- Вашият Power Tower е олицетворение на еспресо за всички, тъй като работи не само с Flair's Royal Grinder, но и с редица други съвместими мелнички.
- Повече информация можете да намерите на нашия уебсайт чрез QR кодовете. Смятаме, че видео обучителните ръководства са най-добрият начин да се запознаете с всичко!
- И накрая, ние сме тук, за да ви подкрепим в еспресото. Ако срещнете въпроси или затруднения, моля, свържете се с нашия екип за обслужване на клиенти от световна класа. Винаги сме на разположение да ви помогнем по всякакъв начин.

Видео урок за приготвяне на пиво:

Най-добрият начин да се учиш е като гледаш



Видео уроци: <https://flairespresso.com/power-tower-tutorials/>
Свържете се с Flair: <https://flairespresso.com/contact/>


Части, битове и аксесоари за шлайфане



1. Тяло на Power Tower
2. Задвижващ вал
3. Фуния
4. Винт с палец
5. Подвижно рамо за люлка
6. Тава за утайка
7. Купа за улов
8. Превключвател за захранване
9. Щепсел със светлинен индикатор за батерията
10. RDT спрей бутилка

Обичаме да се привързваме!

Свързване на Royal към вашата Power Tower



Включете Power Tower в източник на захранване за зареждане на батерията.

ЗАБЕЛЕЖКА: Вашата Power Tower трябва да има някакъв заряд веднага щом го извадите от кутията. Ако не, оставете включен в контакта за петнадесет минути и след това се насладете първото ти смилане.



Развийте кралския винт с палец и свалете манивелата, капачката и уловителя Чаша от Royal Grinder.



3. Свалете рамото на люлката, като развиете винта с накатка Power Tower и внимателно повдигнете езичето.

4. Извадете уловителя на Power Tower и го оставете настрана.

5. Добавете задвижващия вал в горната част на Power Tower.



6. Поставете Royal под задвижващия вал и свържете шестостенните части.

7. Завъртете шлифовъчната машина обратно на часовниковата стрелка, докато опората за палеца опре вътрешната страна на дясното рамо.

8. Поставете обратно рамото на люлката и го завинтете на място. Затегнете на ръка.



9. Поставете тавата за утайка под Royal и поставете Catch Cup отгоре.

10. Регулирайте степента на смилане на Royal Grinder, преди да добавите фуния.

11. Свържете фунията, като я плъзнете, докато челюстите щракнат на мястото си в ограничителите.

Смилане, Непривързано

Използване на батерията на вашата Power Tower



Вашият Power Tower се предлага с вграден батерия, която ще осигури един час безжична работа шлифоване, когато е напълно зареден. Щепселът е снабден с индикаторна светлина, която има две етапи: червено, което означава, че батерията не е напълно заредена зареден и зелен, което означава, че е така.

1. Включете вашия Power Tower веднага щом го извадите от кутията. Това ще започне процеса на зареждане.
2. Когато е напълно зареден, със зелена светлина, вие трябва да има един час безжично смилане.
3. Докато зареждате, с червена светлина, вашият Power Кулата все още ще може да смели зърната ви.
4. Ако вашата мелница спре да мели, включете я в контакта и изчакайте 15 минути, за да се зареди батерията.

Първото ви смилане

Съвети и трикове за първите ви терени

1. Включете кафемелачката си, преди да добавите смляното кафе. Това ще помогне за по-добра консистенция.
през цялото смилане и осигуряват по-равномерно извличане!
2. Чашката за улавяне е проектирана да пасва директно върху 58-милиметров портафилтър. лесно можете да преобърнете Portafilter и да се сгушите върху чашата за улов.
3. Регулирайте размера на смилане, преди да добавите фунията, и я премахвайте всеки път, когато желаете.
пренастройте. Това значително ще подобри работния процес.
4. Дозирайте зърната в различен съд от този в чашата за събиране. Напръскайте целите зърна веднъж с вашия RDT, вижте следващата страница. Разклатете преди смилане, за да разпределите водните капчици.
5. Royal Grinder може да задържи малко смляно кафе от долната си страна по време на смилане. Едно бързо почукване №5 на Royal след смилане би трябвало да разхлаби всичко в чашата за събиране.
6. Не съхранявайте зърна в кафемелачката, свързана към вашата Power Tower. Смилайте зърната си №6 непосредствено преди приготвяне за най-добри резултати и най-вкусна чаша.

Кажете сбогом на статиката

Използване на вашата бутилка със спрей RDT



Вашият Power Tower се доставя с 20 мл RDT спрей бутилка. RDT е съкращение от Ross Droplet. Техника и е предназначена да намали статичното вътре мелничката. Това води до по-малко задържане на вашите площадки и позволява на площадките да преминават през мелничката по-лесно.

1. Винаги пръскайте зърната си в отделна мерителна чашка към вашата чаша за улов. Не намокряйте предварително земята си
2. Едно впръскване е достатъчно, но две могат да намалят задържане още повече. Опитайте какво работи най-добре.
3. За най-добър вкус, не забравяйте да използвате същото филтрирана вода, която ще използвате за вашата напитка.
4. След пръскане, покрийте мерителната чашка с една ръка и разклатете, за да разпределите водата равномерно.

От еспресо до френска преса


Препоръчителни настройки за смилане с Royal Grinder

Ротации 0-11

#1 Изключително фино до фино

#2 Средно Фино до средно

#3 Груб до допълнителен курс



Безопасността е на първо място, втора и трета

Няколко полезни съвета за безопасно смилане с Power Tower

Общи:

- Прочетете всички инструкции.
- Не използвайте Power Tower за нищо друго освен за предназначението му.
- След разопаковане на Power Tower, изхвърлете внимателно всички пластмасови или опаковъчни материали, така че деца и други лица да не могат да ги достигнат.
- Преди употреба се уверете, че Power Tower е върху равна и гладка повърхност.
- Преди настройката се уверете, че Power Tower е изключен.
- Никога не поставяйте пръсти или каквито и да било прибори в камерата за смилане, докато продуктът е включен, зареден или включен.
- Бъдете внимателни с косата и широките дрехи около задвижващия вал, когато работите.
- Не оставяйте мелничката включена без надзор.
- Изключвайте след всяка употреба.

Електрическо:

- Не оставяйте кабела да виси над ръба на масата или плота, нито да докосва горещи повърхности.
- Не използвайте този уред с повреден кабел или щепсел, или след като уредът е дефектирал или е бил повреден по някакъв начин.
- За да избегнете претоварване на веригата, не включвайте друг уред с висока мощност в същата верига.
- За да се предпазите от пожар, токов удар и нараняване, никога не потапяйте кабела, щепселите, основата или главата за приготвяне на кафе във вода или друга течност, независимо дали кабелите са свързани или включени в електрически контакт.
- Ако батерията се подуе или повреди, незабавно я изхвърлете в квалифициран център

*За да видите пълното ръководство за безопасност на Power Tower, посетете страницата с уроци чрез QR кода.

Обслужването на клиенти от световна класа на Flair е на една ръка разстояние

Отстраняване на неизправности във вашата електрическа кула



Свържете се с нас директно: <https://flairespresso.com/contact/>

Гаранция и начин на употреба на продукта

За продуктите се предоставя стандартният законово определен гаранционен срок. Тази гаранция не може да се прехвърля и не е възможна компенсация в брой. Гаранцията не покрива продукти, които са били използвани по начин, различен от посочения в това ръководство за употреба.

Гаранцията също така не покрива:

- Повреди, произтичащи от неправилна употреба, пренебрегване на грижите и всяка друга употреба за цели, които не са посочени в това ръководство.
- Повреди на външния вид, повреди, причинени от корозия или постепенно износване.

Всякакви интервенции или ремонти от неоторизирани лица водят до анулиране на гаранцията на продукта.

Продавач и вносител: NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502.

